RIPPLE PRINT BLOCK 1020A

```
.008012.019.026030L0653681001.008012.0011001183610800B421/340080 1 OF 2 1020A 02
.037044N000.340344.348349.357.361368/333080 PROG. CHAIN. ROUTINE 2 OF 2 1020A 03
L057S4510012.049L0772772/2772□/40/60□/80L/892702/2702413    CARD 1 OF 3 1020A 04
.019026.033.040044.051051/340C01        TITLE PRINT ROUTINE  CARD 2 OF 3 1020A 05
.S01S05.S12.S13S17.S18S25.S29S36.S37S41.S45/333080            CARD 3 OF 3 1020A 06
```

LOAD ADDR	INST ADDR	OP	A	B	REMARKS	
396	377	b	389	S611	USE WHEN TESTS ARE RUN FROM TAPE	07
404	385	h	S88		,,	08
408	389	N	000		,,	09
412	393	M	360	392	,,	10
419	400	/	332		START TEST	11
423	404	/				12
424	405	L	604	S22	MODIFY TITLE PRINT TO SKIP HEADINGS	13
431	412	b	S00	S521	BR TO TITLE PRINT ROUTINE IF 1 IN S52	14
439	420	□	721	741	EXPAND TABLE FROM 701-760 TO 701-940	15
446	427	⌐	760	820	,,	16
453	434	□	761		,,	17
457	438	L	820	940	,,	18
464	445	□	821		,,	19
468	449	,	201		SET WM IN PRINT AREA	20
472	453	L	607	614	LOAD LINE COUNTER	21
479	460	M	614	470	MOVE LINE CTR INTO NEXT INSTRUC	22
486	467	M	332	332	MOVE TABLE INTO PRINT AREA	23
493	474	2			PRINT	24
494	475	B	474	E	B ON TO SCOPE	25
499	480	C	611	614	COMPARE LINE COUNTER WITH 891	26
506	487	B	501	/	BRANCH TO ADD 1 IF NOT 891	27
511	492	E	453	L	D ON TO REPEAT TEST	28
516	497	B	348		BRANCH TO READ NEXT RECORD	29
520	501	A	608	614	ADD 1 TO LINE COUNTER	30
527	508	B	460		BRANCH TO PRINT NEXT LINE	31
619	600	B	420		BRANCH INSTRUCTION TO MODIFY TITLE PRINT	32
624	605	8	32		CONSTANT TO START LINE COUNTER	33
627	608	1			CONSTANT TO INCREMENT LINE COUNTER	34
629	609	8	91		CONSTANT TO STOP LINE COUNTER	35
631	612	X	XX		LINE COUNTER	36
720	701	A	KT4	BLU5 CMV6 DNW7	TABLE TO BE RIPPLE PRINTED	37
740	721	⌐	0X8	FPY9 GQZ0 HR+#	,,	38
760	741	I	-.&	&$%1 .*/2 □JS3	,,	39

```
.019027.031.038042E031T98$B40CL046352BW04BS88   RIPPLE PRINT          1020A 40
```


DATE								
ENG. CHG. NO.								