BRANCH EQLAL BLOCK 3320A

```
,008012,019,026030L065368810C1,008012,0011001183610B0AB421/340080 1 CF 2 3320A 02
,037044N000,340344,348349,357,361368/333080 PROG. CHAIN. ROUTINE 2 OF 2 3320A 03
L057S4510012,049L0772772/2772¤/40/60¤/80L/892702/2702413    CARD 1 OF 3 3320A 04
,019026,033,040044,051051/340001       TITLE PRINT ROUTINE  CARD 2 OF 3 3320A 05
,S01S05,S12,S13S17,S18S25,S29S36,S37S41,S45/333080           CARD 3 OF 3 3320A 06
```

LOAD ADDR	INST ADDR	OP	A	B	REMARKS	
396	377	B	389	S591	USE WHEN TESTS ARE RUN FROM TAPE	07
404	385	B	S88		,,	08
408	389	N	CCC		,,	09
412	393	M	36C	392	,,	10
419	400	/	332		START TEST	11
423	404	/				12
424	405	B	SCC	S521	BR TO TITLE PRINT RCUTINE IF 1 IN S52	13
432	413	/	C8C		CLEAR READ AREA	14
436	417	B	348		BRANCH TC PROGRAM CHAINING ROUTINE	15
440	421	,	CC1	078	LOAD PRINT AREA	16
447	428	L	C8C	299	,,	17
454	435	L	C72	272	,,	18
461	442	,	222		,,	19
465	446	C	2C3	223	COMPARE	20
472	453	B	475	S	BRANCH EQUAL	21
477	458	B	446	B	B ON TO SCOPE	22
482	463	B	492	041U	NO ERROR IF U IN 041	23
490	471	B	9CC		BRANCH TO ERROR PRINT RCUTINE	24
494	475	B	446	B	B ON TO SCOPE	25
499	480	B	492	C41E	NO ERROR IF E IN 041	26
507	488	B	889		BRANCH TO ERROR PRINT ROUTINE	27
511	492	,	241		LOAD -RESULT IS- COMMENT	28
515	496	L	25C	27C	,,	29
522	503	B	95C	C	C ON TO CORRECT PRINT ROUTINE	30
527	508	B	958		BRANCH TC SENSE D	31
908	889	L	¢89	27C	LOAD -RESULT IS- COMMENT	32
915	896	B	910		,,	33
919	900	B	971	U	ERROR PRINT ROUTINE	34
924	905	B	982	T	,,	35
929	910	L	/14	285	,,	36
936	917	B	926	E	E ON TO ERROR STOP	37
941	922	2	958		ERROR PRINT	38
945	926	.			ERROR STOP	39
946	927	B	958		BRANCH TO SENSE C	40
969	950	L	/19	285	CORRECT PRINT RCUTINE	41
976	957	2			,,	42
977	958	B	421	D	D ON TO REPEAT SAME COMPARE	43
982	963	/	28C		CLEAR ANY GM-WM FROM PROGRAM	44
986	967	B	417		BRANCH TO READ NEXT RECORD	45
990	971	L	¢99	27C	LOAD -RESULT IS- COMMENT	46
997	978	B	91C		,,	47

DATE								
ENG CHG. NO.								