TEST FOR ZONE OR WM & BR BLOCK 0060A

```
,008012,019,026030L0653681001,008012,0011001183610800B421/340080 1 OF 2 0060A 02
,037044N000,340344,348349,357,361368/333080 PROG. CHAIN. ROUTINE 2 OF 2 0060A 03
L057S451C012,049L0772772/2772¤/40/60¤/80L/892702/2702413    CARD 1 OF 3 0060A 04
,019026,033,040044,051051/340001        TITLE PRINT ROUTINE  CARD 2 OF 3 0060A 05
,001005,S12,S13S17,S18S25,S29S36,S37S41,S45/333080           CARD 3 OF 3 0060A 06
```

LOAD ADDR	INST ADDR	OP	A	B	REMARKS	
396	377	B	389		USE WHEN TESTS ARE RUN FROM TAPE	07
404	385	B	588		,,	08
408	389	N	000		,,	09
412	393	M	360	392	,,	10
419	400	/	332		START TEST	11
423	404	/				12
424	405	B	500	S521	BR TO TITLE PRINT ROUTINE IF 1 IN S52	13
432	413	/	080		CLEAR READ AREA	14
436	417	B	348		BRANCH TO PROGRAM CHAINING ROUTINE	15
440	421	,	001	078	LOAD PRINT AREA	16
447	428	L	080	299	,,	17
454	435	L	072	272	,,	18
461	442	B	600	224*	BR TO SET WM IN ALL * AND % CHARAC	19
469	450	B	600	224%	,,	20
477	458	B	493	C41	BR TO TEST EQUAL ZONES IF BLANK IN C41	21
485	466	M	201	480	MOVE D MODIFIER TO TEST ZONE OP	22
492	473	V	895	224X	TEST UNEQUAL ZONES OR WM	23
500	481	V			,,	24
501	482	V			,,	25
502	483	V			,,	26
503	484	B	473	B	B ON TO SCOPE	27
508	489	B	522		BRANCH TO LOAD RESULT COMMENT	28
512	493	M	201	507	MOVE D MODIFIER TO TEST ZONE OP	29
519	500	V	517	224X	TEST EQUAL ZONES OR WM	30
527	508	B	500	B	B ON TO SCOPE	31
532	513	B	900		BRANCH TO ERROR PRINT ROUTINE IF UNEQ	32
536	517	B	500	B	B ON TO SCOPE	33
541	522	,	241		LOAD RESULT COMMENT	34
545	526	L	247	267	,,	35
552	533	B	950	C	C ON TO CORRECT PRINT ROUTINE	36
557	538	B	958		BRANCH TO SENSE D	37
619	600	,	224		SET WM IN 224 IF * OR %	38
623	604	B	458		,,	39
914	895	B	473	B	B ON TO SCOPE	40
919	900	L	/14	285	BEGIN ERROR PRINT ROUTINE	41
926	907	B	916	E	E ON TO ERROR STOP	42
931	912	2	958		ERROR PRINT	43
935	916	.	958		ERROR STOP	44
939	920				WORD MARK	45
969	950	L	/19	285	CORRECT PRINT ROUTINE	46

DATE								
ENG. CHG. NO.								