NUMERICAL RIPPLE PRINT BLOCK 1022A

```
,C08012,019,02603OL0853631001,008012,0C110011356108CA8421/340080 1 OF 2 1022A 01
,037044N000,340344,348349,357,361368/333080 PROG. CHAIN. ROUTINE 2 OF 2 1022A 02
L057S4510012,049L0762762/2772B/40/6CB/COL/892702/270241B    CARD 1 OF 3 1022A 03
,019026,033,040044,051051/340001        TITLE PRINT ROUTINE  CARD 2 OF 3 1022A 04
,S01S05,S12,S13S17,S18S25,S29S36,S37S41,S45/333080            CARD 3 OF 3 1022A 05
```

LOAD ADDR	INST ADDR	OP	A	B	REMARKS	
396	377	B	369	S611	USE WHEN TESTS ARE RUN FROM TAPE	07
404	385	b	S83		,,	08
408	389	N	000		,,	09
412	393	M	360	392	,,	10
419	400	/	332		START TEST	11
423	404	/				12
424	405	L	604	S22	MODIFY TITLE PRINT TO SKIP READINGS	13
431	412	B	500	S521	OR TO TITLE PRINT ROUTINE IF 1 IN S52	14
439	420	B	721	741	EXPAND TABLE FROM 701-760 TO 701-940	15
446	427	L	760	820	,,	16
453	434	B	761		,,	17
457	438	L	820	940	,,	18
464	445	B	821		,,	19
468	447	,	201		SET RM IN PRINT AREA	20
472	453	L	607	614	LOAD LINE COUNTER	21
479	460	M	614	470	MOVE LINE CTR INTO NEXT INSTRUCTION	22
486	467	M	332	332	MOVE TABLE INTO PRINT AREA	23
493	474	2			PRINT	24
494	475	B	474	B	B ON TO SCOPE	25
499	480	C	611	614	COMPARE LINE COUNTER WITH 891	26
506	487	B	501	/	BRANCH TO ADD 1 IF NOT 891	27
511	492	B	453	P	P O. TO REPEAT TEST	28
516	497	B	348		BRANCH TO READ NEXT RECORD	29
520	501	A	608	614	ADD 1 TO LINE COUNTER	30
527	508	B	460		BRANCH TO PRINT NEXT LINE	31
619	600	B	420		BRANCH INSTRUCTION TO MODIFY TITLE PRINT	32
624	605	8	32		CONSTANT TO START LINE COUNTER	33
627	608	1			CONSTANT TO INCREMENT LINE COUNTER	34
628	609	8	91		CONSTANT TO STOP LINE COUNTER	35
631	612	X	XX		LINE COUNTER	36
720	701	1	234	'5678 90-, .$*B	TABLE TO BE RIPPLE PRINTED	37
740	721	B	*$.	,-09 8765 4321	,,	38
760	741	2	462	0,$B 1357 9-.*	,,	39

```
,019027,031,033042B031T98$J400L046352$W048S98                    1022A 40
```


DATE								
ENG. CHG. NO.								