PRINT-READ-PUNCH BLOCK 1080A

```
,008012,019,026030L0653681001,008012,0011001183610B0AB421/340080 1 OF 2 1080A 02
,037044N000,340344,348349,357,361368/333080 PROG. CHAIN. ROUTINE 2 OF 2 1080A 03
L057S4510012,049L0772772/2772¤/40/60¤/80L/892702/2702413    CARD 1 OF 3 1080A 04
,019026,033,040044,051051/340001       TITLE PRINT ROUTINE  CARD 2 OF 3 1080A 05
,S01S05,S12,S13S17,S18S25,S29S36,S37S41,S45/333080           CARD 3 OF 3 1080A 06
```

| LOAD ADDR | INST ADDR | OP | A | B | REMARKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | 400 | / | 332 | | START TEST | 07 |
| 423 | 404 | / | | | | 08 |
| 424 | 405 | L | 604 | S22 | MODIFY TITLE PRINT TO SKIP HEADINGS | 09 |
| 431 | 412 | B | S00 | S521 | BR TO TITLE PRINT ROUTINE IF 1 IN S52 | 10 |
| 439 | 420 | / | 080 | | CLEAR READ AREA | 11 |
| 443 | 424 | , | 001 | | SET WM IN READ AREA | 12 |
| 447 | 428 | 1 | | | READ | 13 |
| 448 | 429 | L | 080 | 180 | LOAD PUNCH AREA | 14 |
| 455 | 436 | L | 080 | 280 | LOAD PRINT AREA | 15 |
| 462 | 443 | V | 461 | 0012 | BRANCH IF NO ZONE IN 001 | 16 |
| 470 | 451 | 7 | | | PRINT-READ-PUNCH | 17 |
| 471 | 452 | B | 451 | 8 | B ON TO SCOPE | 18 |
| 476 | 457 | B | 471 | | BRANCH TO MODIFY CHAIN. ROUTINE | 19 |
| 480 | 461 | 7 | 466 | | PRINT-READ-PUNCH AND BRANCH | 20 |
| 484 | 465 | . | | | ERROR STOP IF NO BRANCH | 21 |
| 485 | 466 | B | 461 | 3 | B ON TO SCOPE | 22 |
| 490 | 471 | D | 496 | 360 | MODIFY B421 IN CHAINING ROUTINE TO B429 | 23 |
| 497 | 478 | B | 420 | 0 | B ON TO REPEAT TEST | 24 |
| 502 | 483 | B | 349 | | BRANCH TO TEST FOR NEXT PROGRAM | 25 |
| 619 | 600 | B | 420 | | BRANCH INSTRUCTION TO MODIFY TITLE PRINT | 26 |

```
B400                                    PRINT-READ-PUNCH          1080A 27
AKT4 BLU5 CMV6 DNW7 EOX8 FPY9 GQZ0 HR## I-,@ &$%1&.*/2 ¤JS3-
```