BIT TEST BLOCK 3040B

```
,008012,019,026030LC653681001,008012,0011001136108080421/340080 1 OF 2 3040B 02
,037044N000,340344,346349,357,361368/333080 PROG. CHAIN. ROUTINE 2 OF 2 3040B 03
LC57S4510012,049L0772772/2772¤/40/60¤/80L/892702/2702413     CARD 1 OF 3 3040B 04
,019026,033,040044,051051/340001          TITLE PRINT ROUTINE  CARD 2 OF 3 3040B 05
,S01S05,S12,S13S17,S18525,S29536,S37S41,S45/333080             CARD 3 OF 3 3040B 06
```

LOAD ADDR	INST ADDR	OP	A	B	REMARKS	
396	377	b	389	S561	USE WHEN TESTS ARE RUN FROM TAPE	07
404	385	B	S88		,,	08
408	389	N	000		,,	09
412	393	M	360	392	,,	10
419	400	/	332		START TEST	11
423	404	/				12
424	405	B	S00	S521	BR TO TITLE PRINT ROUTINE IF 1 IN S52	13
432	413	/	080		CLEAR READ AREA	14
436	417	B	348		BRANCH TO PROGRAM CHAINING ROUTINE	15
440	421	,	001	078	LOAD PRINT AREA	16
447	428	L	080	299	,,	17
454	435	L	072	272	,,	18
461	442	C	600	2018	BR TO CHANGE & CHARAC TO A BIT	19
469	450	B	484	041	BR TO TEST EQUAL BITS IF BLANK IN 041	20
477	458	M	201	472	MOVE D MODIFIER INTO TEST BIT OP	21
484	465	w	895	223X	TEST UNEQUAL BITS	22
492	473	w			,,	23
493	474	w			,,	24
494	475	B	465	B	B ON TO SCOPE	25
499	480	B	513		BRANCH TO LOAD RESULT COMMENT	26
503	484	M	201	498	MOVE D MODIFIER INTO TEST BIT OP	27
510	491	w	508	223X	TEST EQUAL BITS	28
518	499	B	491	B	B ON TO SCOPE	29
523	504	B	900		BRANCH TO ERROR PRINT ROUTINE	30
527	508	B	491	B	B ON TO SCOPE	31
532	513	,	241		LOAD RESULT COMMENT	32
536	517	L	247	267	,,	33
543	524	B	950	C	C ON TO CORRECT PRINT ROUTINE	34
548	529	B	958		BRANCH TO SENSE D	35
619	600	Y	600	223	MOVE A BIT INTO 201 & 223	36
626	607	Y	600	201	,,	37
633	614	B	450		,,	38
914	895	B	465	B	B ON TO SCOPE	39
919	900	L	/14	285	BEGIN ERROR PRINT ROUTINE	40
926	907	B	916	E	E ON TO ERROR STOP	41
931	912	2	958		ERROR PRINT	42
935	916	.	958		ERROR STOP	43
939	920				WORD MARK	44
969	950	L	/19	285	CORRECT PRINT ROUTINE	45
976	957	2			,,	46
977	958	B	421	D	D ON TO REPEAT	47

DATE								
ENG. CHG. NO.								