I-STAR TRANSFER BLOCK 3130C

```
,008012,019,026030L0653681001,008012,0011001183610808A8421/340080 1 OF 2 3130C 02
,037044N000,340344,348349,357,361368/333080 PROG. CHAIN. ROUTINE 2 OF 2 3130C 03
L057S4510012,049L0772772/2772¤/40/60¤/80L/892702/2702413    CARD 1 OF 3 3130C 04
,019026,033,040044,051051/340001        TITLE PRINT ROUTINE  CARD 2 OF 3 3130C 05
,S01S05,S12,S13S17,S18S25,S29S36,S37S41,S45/333080            CARD 3 OF 3 3130C 06
```

LOAD ADDR	INST ADDR	OP	A	B	REMARKS	
396	377	B	389	S571	USE WHEN TESTS ARE RUN FROM TAPE	07
404	385	B	S88		,,	08
408	389	N	000		,,	09
412	393	M	360	392	,,	10
419	400	/	332		START TEST	11
423	404	/				12
424	405	B	S00	S521	BR TO TITLE PRINT ROUTINE IF 1 IN S52	13
432	413	/	080		CLEAR READ AREA	14
436	417	B	348		BRANCH TO PROGRAM CHAINING ROUTINE	15
440	421	,	001	041	LOAD PRINT AREA	16
447	428	,	078		,,	17
451	432	L	080	299	,,	18
458	439	L	072	272	,,	19
465	446	L			,,	20
466	447	L	008	461	LOAD INSTRUCTION INTO PROGRAM	21
473	454	X	500	XXXX	INSTRUC READ FROM DETAIL CARD	22
481	462	H	263		STORE B STAR - NO BR OCCURERED IN 454	23
485	466	B	504		BRANCH TO SENSE B	24
519	500	H	263		STORE I STAR - BRANCH OCCURRED IN 454	25
523	504	B	454	B	B ON TO SCOPE	26
528	509	C	263	243	TEST FOR ERROR	27
535	516	B	900	/	BRANCH TO ERROR PRINT ROUTINE IF UNEQ	28
540	521	B	950	C	C ON TO CORRECT PRINT ROUTINE	29
545	526	B	958		BRANCH TO SENSE D	30
919	900	L	/14	285	BEGIN ERROR PRINT ROUTINE	31
926	907	B	916	E	E ON TO ERROR STOP	32
931	912	2	958		ERROR PRINT	33
935	916	.	958		ERROR STOP	34
939	920				WORD MARK	35
969	950	L	/19	285	CORRECT PRINT ROUTINE	36
976	957	2			,,	37
977	958	B	421	D	D ON TO REPEAT	38
982	963	B	417		BRANCH TO READ NEXT RECORD	39
#18	999	A			,,	40
/29	/10	E	RRO	R	CONSTANTS	41
/34	/15				,,	42
/39	/20	I	NST	R. PERFORMED IN	,,	43
/59	/40	4	54		,,	44
/79	/60	R	ESU	LT SHOULD BE		45
/99	/80	R	ESU	LT IS	,,	46

```
,019027,031,038042B031T98$8400L0463529W04BS88   I-STAR TRANSFER          3130C 47
```


DATE								
ENG. CHG. NO.								