BRANCH DIVIDE OVERFLOW BLOCK 3220A

```
,008012,019,026030L0653681001,008012,0011001 1B361080AB421/340080 1 OF 2 3220A 02
,037044N000,340344,348349,357,361368/333080 PROG. CHAIN. ROUTINE 2 OF 2 3220A 03
L057S4510012,049L0772772/2772¤/40/60¤/80L/892702/2702413     CARD 1 OF 3 3220A 04
,019026,033,040044,051051/340001        TITLE PRINT ROUTINE  CARD 2 OF 3 3220A 05
,S01S05,S12,S13S17,S18S25,S29S36,S37S41,S45/333080            CARD 3 OF 3 3220A 06
```

LOAD ADDR	INST ADDR	OP	A	B	REMARKS	
396	377	B	389	S581	USE WHEN TESTS ARE RUN FROM TAPE	07
404	385	B	S88		,,	08
408	389	N	000		,,	09
412	393	M	360	392	,,	10
419	400	/	332		START TEST	11
423	404	/				12
424	405	B	S0C	S521	BR TO TITLE PRINT ROUTINE IF 1 IN S52	13
432	413	/	C8C		CLEAR READ AREA	14
436	417	B	348		BRANCH TO PROGRAM CHAINING ROUTINE	15
440	421	,	C01	078	LOAD PRINT AREA	16
447	428	L	C8C	299	,,	17
454	435	L	C72	272	,,	18
461	442	,	221	261	,,	19
468	449	B	454	Z	RESET OVERFLOW LATCH	20
473	454	⅋	225	270	RESET ADD DIVIDEND INTO B FIELD	21
480	461	%	204	266	DIVIDE	22
487	468	B	490	Z	BRANCH IF OVERFLOW	23
492	473	B	454	B	B ON TO SCOPE	24
497	478	B	507	006N	NO ERROR IF N IN 006	25
505	486	B	9CC		BRANCH TO ERROR PRINT ROUTINE	26
509	490	B	454	B	B ON TO SCOPE	27
514	495	B	507	006	NO ERROR IF BLANK IN 006	28
522	503	B	900		BRANCH TO ERROR PRINT ROUTINE	29
526	507	B	950	C	C ON TO CORRECT PRINT ROUTINE	30
531	512	B	958		BRANCH TO SENSE D	31
919	900	L	/14	285	BEGIN ERROR PRINT ROUTINE	32
926	907	B	916	E	E ON TO ERROR STOP	33
931	912	2	958		ERROR PRINT	34
935	916	.	958		ERROR STOP	35
939	920				WORD MARK	36
969	950	L	/19	285	CORRECT PRINT ROUTINE	37
976	957	2			,,	38
977	958	B	421	D	D ON TO REPEAT	39
982	963	B	417		BRANCH TO READ NEXT RECORD	40
/29	/10	E	RRO	R	CONSTANTS	41
/34	/15				,,	42
/39	/20	A	FI	ELD	,,	43
/59	/40	B	FI	ELD	,,	44
/79	/60	R	ESL	T SHOULC BE	,,	45
/99	/80	R	ESL	T IS	,,	46

```
,019027,031,038042B031T98$B400L046352BW04BS88   BRANCH DIVIDE OVERFLOW  3220A 47
```


DATE								
ENG. CHG. NO.								