```
619  600  A 971 470                  ,,
626  607  L 470 467                 MAKE A FIELD 2 GREATER THAN B FIELD
633  614  A 971 467                  ,,
640  621  ¤ 465 468                  ,,
647  628  B 464                     BRANCH TO COMPARE NEXT SET OF CHARACTERS
651  632  B 512 B                   B ON TO SCOPE
656  637  B ‡10                     BRANCH TO ERROR PRINT ROUTINE
669  650  , 701                     CONSTANTS TO SET INSTR TO INITIAL COND
673  654  C 704 702                  ,,
680  661  8 28                      CONSTANTS TO DETECT END OF TABLE
683  664  8 30                       ,,
686  667  H IGH                     CONSTANTS FOR PRINTOUTS
691  672  L OW                       ,,
696  677  E QUA L                    ,,
701  682  E RRO R                    ,,
720  701     .  ¤        & $ *      TABLE USED IN COMPARING
740  721        - / , %              ,,
760  741  #  @         & A B C D     ,,
780  761  E  F  G H I - J K L M     ,,
800  781  N  O  P Q R ‡ S T U V     ,,
820  801  W  X  Y Z 0 1 2 3 4 5     ,,
840  821  6  7  819 91               ,,
869  850  Y 850 733                 GENERATE WORD SEPARATOR CHARAC FOR TABLE
876  857  Y 857 739                 GENERATE A BIT FOR TABLE
883  864  B 434                     BRANCH TO SET WORD MARKS IN TABLE
919  900  , 929 936                 ERROR PRINT ROUTINE IF NO BR OCCURRED
926  907  M 467 931                     ON LOW CONDITION
933  914  M 470 938                  ,,
940  921  ¤ 929 936                  ,,
947  928  L AAA 202                  ,,
954  935  L BBB 222                  ,,
961  942  L 676 245                  ,,
968  949  B 985 U                    ,,
973  954  B 996 S                    ,,
978  959  L 686 285                  ,,
985  966  B 975 E                   E ON TO ERROR STOP
990  971  2 976                     ERROR PRINT
994  975  .                         ERROR STOP
995  976  B 464 D                   D ON TO REPEAT SAME COMPARE
‡00  981  B 490                     BRANCH TO CONTINUE TEST
‡04  985  L 671 265                 LOAD -RESULT IS- COMMENT
‡11  992  B 959                      ,,
‡15  996  L 681 265                  ,,
‡22  ‡03  B 959                      ,,
‡29  ‡10  , ‡39 ‡46                 ERROR PRINT ROUTINE IF BRANCH OCCURRED
‡36  ‡17  M 515 ‡41                     ON HIGH CONDITION
‡43  ‡24  M 518 ‡48                  ,,
‡50  ‡31  ¤ ‡39 ‡46                  ,,
‡57  ‡38  L AAA 202                  ,,
‡64  ‡45  L BBB 222                  ,,
‡71  ‡52  L 671 245                  ,,
```


DATE								
ENG. CHG. NO.								