```
                    MODIFY ADDRESS          BLOCK 3700A
;
,008012,019,026030L0653661001,008012,00110011B361080AB421/340080 1 OF 2 3700A 02
,037044N000,340344,348349,357,361368/333080 PROG. CHAIN. ROUTINE 2 OF 2 3700A 03
L05/S4510012,049L0772772/2772□/40/60□/80L/892702/2702413    CARD 1 OF 3 3700A 04
,019026,033,040044,051051/340001       TITLE PRINT ROUTINE  CARD 2 OF 3 3700A 05
,S01S05,S12,S13S17,S18S25,S29S36,S37S41,S45/333080           CARD 3 OF 3 3700A 06

 LOAD INST
 ADDR ADDR OP A   B                REMARKS

 396  377  B 389 S641          USE WHEN TESTS ARE RUN FROM TAPE          07
 404  385  B S88                  ,,                                      08
 408  389  N 000                  ,,                                      09
 412  393  M 360 392              ,,                                      10
 419  400  / 332                 START TEST                              11
 423  404  /                                                             12
 424  405  B S00 S521            BR TO TITLE PRINT ROUTINE IF 1 IN S52   13
 432  413  / 080                 CLEAR READ AREA                         14
 436  417  B 348                 BRANCH TO PROGRAM CHAINING ROUTINE      15
 440  421  , 001 078             LOAD PRINT AREA                         16
 447  428  L 080 299                ,,                                   17
 454  435  L 072 272                ,,                                   18
 461  442  , 221 241                ,,                                   19
 468  449  L 224 264             LOAD B FIELD                            20
 475  456  , 203 264                ,,                                   21
 482  463  # 204 264             MODIFY ADDRESS                          22
 489  470  B 449 B               B ON TO SCOPE                           23
 494  475  □ 264                 TEST FOR ERROR                          24
 498  479  C 264 244                ,,                                   25
 505  486  B 900 /               BRANCH TO ERROR PRINT ROUTINE IF UNEQ   26
 510  491  B 950 C               C ON TO CORRECT PRINT ROUTINE           27
 515  496  B 958                 BRANCH TO SENSE D                       28
 919  900  L /14 285             BEGIN ERROR PRINT ROUTINE               29
 926  907  B 916 E               E ON TO ERROR STOP                      30
 931  912  2 958                 ERROR PRINT                             31
 935  916  . 958                 ERROR STOP                              32
 939  920                       WORD MARK                               33
 969  950  L /19 285             CORRECT PRINT ROUTINE                   34
 976  957  2                        ,,                                   35
 977  958  B 421 D               D ON TO REPEAT                          36
 982  963  B 417                 BRANCH TO READ NEXT RECORD              37
 /29  /10  E RRO R               CONSTANTS                               38
 /34  /15                           ,,                                   39
 /39  /20  A  FI ELD                ,,                                   40
 /59  /40  B  FI ELD                ,,                                   41
 /79  /60  R ESU LT SHOULD BE       ,,                                   42
 /99  /80  R ESU LT IS              ,,                                   43
,019027,031,038042803IT98#3400L046352&048SE8   MODIFY ADDRESS  3700A 44
                          DETAIL CARDS
 000                  000                  000                  3700A 45
```


DATE								
ENG. CHG. NO.								