READ-PUNCH BLOCK 1070A

```
,008012,019,026030L0653681001,008012,00110011B361080AB421/340080 1 OF 2 1070A 02
,037044N000,340344,348349,357,361368/333080 PROG. CHAIN. ROUTINE 2 OF 2 1070A 03
L057S4510012,049L0772772/2772□/40/60□/80L/892702/2702413    CARD 1 OF 3 1070A 04
,019026,033,040044,051051/340001        TITLE PRINT ROUTINE  CARD 2 OF 3 1070A 05
,S01S05,S12,S13S17,S18S25,S29S36,S37S41,S45/333080            CARD 3 OF 3 1070A 06

 LOAD INST
 ADDR ADDR OP A    B                    REMARKS

 419  400  / 332                        START TEST                                  07
 423  404  /                                                                        08
 424  405  L 604  S22                   MODIFY TITLE PRINT TO SKIP HEADINGS         09
 431  412  B S00  S521                  BR TO TITLE PRINT ROUTINE IF 1 IN S52       10
 439  420  / 080                        CLEAR READ AREA                             11
 443  424  , 001                        SET WM IN READ AREA                         12
 447  428  1                            READ                                        13
 448  429  L 080  180                   LOAD PUNCH AREA                             14
 455  436  V 454  0012                  BRANCH IF NO ZONE IN 001                    15
 463  444  5                            READ-PUNCH                                  16
 464  445  B 444                        B ON TO SCOPE                               17
 469  450  B 404                        BRANCH TO MODIFY CHAIN. ROUTINE             18
 473  454  5 459                        READ-PUNCH AND BRANCH                       19
 477  458  .                            ERROR STOP IF NO BRANCH                     20
 478  459  B 454                        B ON TO SCOPE                               21
 483  464  D 479  360                   MODIFY B421 IN CHAINING ROUTINE TO B429     22
 490  471  B 400                        D ON TO REPEAT TEST                         23
 495  476  B 349                        BRANCH TO TEST FOR NEXT PROGRAM             24
 619  600  B 420                        BRANCH INSTRUCTION TO MODIFY TITLE PRINT    25
0400                                    READ-PUNCH                          1070A 26
AKT4 BLU5 CMV6 DNW7 EOX8 FPY9 GQZ0 HR## I-,@ &$%1&.*/2 □JS3-AKT4 BLU5 CM1070A 27
KT4 BLU5 CMV6 DNW7 EOX8 FPY9 GQZ0 HR## I-,@ &$%1&.*/2 □JS3-AKT4 BLU5 CMV1070A 28
T4 BLU5 CMV6 DNW7 EOX8 FPY9 GQZ0 HR## I-,@ &$%1&.*/2 □JS3-AKT4 BLU5 CMV61070A 29
4 BLU5 CMV6 DNW7 EOX8 FPY9 GQZ0 HR## I-,@ &$%1&.*/2 □JS3-AKT4 BLU5 CMV6 1070A 30
 BLU5 CMV6 DNW7 EOX8 FPY9 GQZ0 HR## I-,@ &$%1&.*/2 □JS3-AKT4 BLU5 CMV6 D1070A 31
BLU5 CMV6 DNW7 EOX8 FPY9 GQZ0 HR## I-,@ &$%1&.*/2 □JS3-AKT4 BLU5 CMV6 DN1070A 32
LU5 CMV6 DNW7 EOX8 FPY9 GQZ0 HR## I-,@ &$%1&.*/2 □JS3-AKT4 BLU5 CMV6 DNW1070A 33
U5 CMV6 DNW7 EOX8 FPY9 GQZ0 HR## I-,@ &$%1&.*/2 □JS3-AKT4 BLU5 CMV6 DNW71070A 34
5 CMV6 DNW7 EOX8 FPY9 GQZ0 HR## I-,@ &$%1&.*/2 □JS3-AKT4 BLU5 CMV6 DNW7 1070A 35
 CMV6 DNW7 EOX8 FPY9 GQZ0 HR## I-,@ &$%1&.*/2 □JS3-AKT4 BLU5 CMV6 DNW7 E1070A 36
CMV6 DNW7 EOX8 FPY9 GQZ0 HR## I-,@ &$%1&.*/2 □JS3-AKT4 BLU5 CMV6 DNW7 EO1070A 37
MV6 DNW7 EOX8 FPY9 GQZ0 HR## I-,@ &$%1&.*/2 □JS3-AKT4 BLU5 CMV6 DNW7 EOX1070A 38
V6 DNW7 EOX8 FPY9 GQZ0 HR## I-,@ &$%1&.*/2 □JS3-AKT4 BLU5 CMV6 DNW7 EOX81070A 39
6 DNW7 EOX8 FPY9 GQZ0 HR## I-,@ &$%1&.*/2 □JS3-AKT4 BLU5 CMV6 DNW7 EOX8 1070A 40
 DNW7 EOX8 FPY9 GQZ0 HR## I-,@ &$%1&.*/2 □JS3-AKT4 BLU5 CMV6 DNW7 EOX8 F1070A 41
DNW7 EOX8 FPY9 GQZ0 HR## I-,@ &$%1&.*/2 □JS3-AKT4 BLU5 CMV6 DNW7 EOX8 FP1070A 42
NW7 EOX8 FPY9 GQZ0 HR## I-,@ &$%1&.*/2 □JS3-AKT4 BLU5 CMV6 DNW7 EOX8 FPY1070A 43
W7 EOX8 FPY9 GQZ0 HR## I-,@ &$%1&.*/2 □JS3-AKT4 BLU5 CMV6 DNW7 EOX8 FPY91070A 44
7 EOX8 FPY9 GQZ0 HR## I-,@ &$%1&.*/2 □JS3-AKT4 BLU5 CMV6 DNW7 EOX8 FPY9 1070A 45
 EOX8 FPY9 GQZ0 HR## I-,@ &$%1&.*/2 □JS3-AKT4 BLU5 CMV6 DNW7 EOX8 FPY9 G1070A 46
```


DATE								
ENG CHG NO								